

Zubehör - Futura



Typ W 1 F



Typ MW 1 F



Typ SM 1 F



Typ KP 1 F



Typ KPW 1 F



Federhaube



Ersatzhandrad

Befestigungsmaterial - Futura

Typ Befestigungswinkel inkl. Schrauben*	Typ Befestigungswinkel mit Ring inkl. Schalttafelmutter	Typ Schalttafelmutter	Schalttafelgewinde	für Baureihe
W 0 F	MW 0 F	SM 1	M 30x1,5	0
W 1 F	MW 1 F	SM 1 F	M 36x1,5	1
W 2 F	MW 2 F	SM 2 F	M 42x1,5	2
W 4 F	MW 4 F	SM 2	M 50x1,5	4

* Um den Befestigungswinkel montieren zu können, muss eine Abdeckplatte an dem Gerät entfernt werden.

Koppelpakete - Futura

Funktion: Koppelpakete ermöglichen das Verbinden von zwei Futura-Geräten einer Baureihe (unabhängig von deren jeweiligen Gewindegrößen). Koppelpakete mit Wandkonsole bieten zusätzlich die Möglichkeit der Wandbefestigung.

Typ Standard	Typ mit Wandkonsole	für Baureihe
KP 0 F	KPW 0 F	0
KP 1 F	KPW 1 F	1
KP 2 F	KPW 2 F	2
KP 4 F	KPW 4 F	4

Wandkonsolen mit Gewindeanschluss - Futura

Funktion: Die Wandkonsolen mit Gewindeanschluss werden zur Befestigung von Futura-Wartungsgeräten am Anfang und Ende der Wartungseinheit angeschraubt. Sie erlauben einen Tausch der Geräte ohne Demontage der Wandbefestigung und Rohrleitungen. Sie passen unabhängig von deren jeweiligen Gewindegröße auf alle Gewindegrößen der jeweiligen Baureihen.

Lieferumfang: 1 Stk. beinhaltet eine linke und eine rechte Wandkonsole inkl. Schrauben.

Typ	für Baureihe	Gewinde
WK 0-14 F	0	G 1/4"
WK 1-14 F	1	G 1/4"
WK 1-38 F	1	G 3/8"
WK 2-38 F	2	G 3/8"
WK 2-12 F	2	G 1/2"
WK 2-34 F NEU	2	G 3/4"
WK 4-34 F	4	G 3/4"
WK 4-10 F	4	G 1"

Ersatz-Federhauben für Druckregler & Filterregler - Futura

Typ	für Baureihe
Federhauben	
FEDERHAUBE 0 F	0
FEDERHAUBE 1 F	1
FEDERHAUBE 2 F	2
FEDERHAUBE 4 F*	4
Ersatzhandräder für Federhauben	Außen Ø
FEDERHAUBE 0 F RAD	27 mm
FEDERHAUBE 1 F RAD	34 mm
FEDERHAUBE 2 F RAD	40 mm

* inkl. Membrane mit Regelkolben und O-Ringdichtung