


# Pomocnicze ręczne sterowanie AHB-MD/MF/MV

Numer części: 157651

FESTO

do elektrozaworów.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Sposób montażu	Wciśnij i obróć
Materiał obudowy	Wzmocnione PA6